



guzzie+GUSS
Connect+

Importada en América del Norte por:
Peter John M. Distributions Inc.
#114-6951-72nd Street, Delta, BC
Canada V4G 0A2

info@guzzieandguss.com
NORTH AMERICA: 1-888-597-0992
Phone: 1-604-940-9990
Fax: 1-604-940-4462

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto.
Asegúrese de guardar estas instrucciones para su referencia futura.

Gracias,

Le damos las gracias por la compra del cochecito guzzie+Guss Connect. Sabemos que, como padres, elegir el cochecito que más le convenga siempre es un momento difícil antes de que llegue el bebé. Es un honor que se haya decidido a confiar en nosotros y para ofrecer este regalo a su niño. En guzzie+Guss, estamos comprometidos en desarrollar productos con calidad, inteligente y fácil de usar con gran atención para que su vida y la de sus hijos más fácil y que pueda concentrarse en cosas más importantes. Esperamos que usted y su bebé gustara el cochecito.

IMPORTANTE

Es importante que usted lea y siga las instrucciones del manual. Por favor asegúrese de que todas las piezas estén correctamente conectados y partes móviles en condiciones de funcionamiento. Por favor, preste especial atención al sistema de apertura y cierre del cochecito. Lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de usar.

Después de haber leído y seguido todas las instrucciones de este manual, guárdelo en un lugar seguro para visitar si es necesario. Si usted tiene un problema con el montaje del cochecito o el uso, por favor, póngase en contacto con guzzie+Guss a info@guzzieandguss.com. Un miembro de nuestro equipo será el mayor placer de ayudar. Se le pedirá que nos proporcione el número del producto y la fecha de fabricación; esta información se puede encontrar en el marco de su cochecito.

PIEZAS INCLUIDAS



- Nunca deje al niño sin supervisión en el cochecito.
- Se debe tener cuidado al plegar y desplegar el cochecito para evitar pellizcar los dedos.
- Para evitar pellizcar o accidente, no doblar ni desplegar el cochecito cuando el niño esté en el cochecito o al alcance de la misma.
- Para evitar lesiones graves por caídas o resbalones utilice siempre el arnés de 5 puntos para sujetar al niño.
- No utilizar el cochecito con niños menores de 3 meses sin un asiento de seguridad para bebés o sin la cuna guzzie + Guss.
- No utilizar el cochecito con niños que pesen más de 50 libras (22.5kg).
- No utilizar el cochecito con niños de una altura mayor de 40 pulgadas (101 cm).
- Se recomienda utilizar la cuna guzzie+Guss para los niños menores de 3 meses.
- No sobrecargue la cesta - El peso máximo que la cesta puede cargar es de 20 libras (9 kg). Sobrecargar la cesta puede hacer que el cochecito sea inestable.
- Asegúrese siempre de que el cochecito sea totalmente desplegado y fijado en la posición abierta antes de su uso.
- El montaje del cochecito debe ser solamente realizado por un adulto.
- No cuelgue artículos tales como bolsas en la manija o el marco del coche (a no ser aprobado por guzzie+Guss). Estos pueden alterar la estabilidad del cochecito.
- Use solamente los adaptadores de asiento de coche aprobados por guzzie+Guss al utilizar un asiento de seguridad para los recién nacidos en el cochecito.
- No permita que los niños se suban solos al cochecito o jugar con él.
- No utilizar el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas
- Este cochecito está diseñado únicamente para velocidad de marcha. No utilice para carreras, patinaje, etc ...
- siempre use el freno cuando el cochecito este parado.
- Utilice solamente accesorios y piezas de repuesto aprobadas por guzzie+Guss
- No levante el cochecito por la barra delantera del asiento.
- Lea y asegúrese de comprender estas instrucciones antes de usar el producto.
- Para garantizar el uso adecuado, guarde este manual para futuras referencias.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede resultar en lesiones graves o muerte.
- Cuando se utiliza un asiento de seguridad para bebés con este cochecito, consulte el manual del asiento de seguridad para los límites de peso y otras recomendaciones específicas a la misma.
- No utilice este cochecito si hay piezas rotas o si faltan piezas.
- El peso máximo en el bolsillo del asiento es de 1 libra (0,5 kg)

Para abrir el chasis



Para abrir el chasis, empuje la lengüeta de fijación con el pulgar



Levante el marco hasta que quede asegurado en la posición abierta. Es imperativo que se escuche un clic para asegurar que el marco esté asegurado en la posición abierta.

Ruedas delanteras



Montar la rueda delantera introduciendo la barra de metal en el alojamiento de la rueda y luego repetir en el lado opuesto.



Para quitar las ruedas delanteras, presione el botón de liberación en la parte superior del alojamiento y tire de la rueda para que se desprenda.

Ruedas traseras



Montar la rueda trasera introduciendo la barra de metal en el alojamiento de la rueda trasera y repetir en el otro lado.



Para quitar la rueda trasera, tire de la lengüeta de metal en el interior del alojamiento y tire de la rueda.

NOTA: Para asegurar un funcionamiento correcto, quite regularmente las ruedas para limpiar y lubricar como esquema de mantenimiento.

El asiento



Para fijar el asiento, alinear los conectores con los receptáculos en el bastidor (hacia adelante o hacia atrás). Pulse el asiento hasta que escuche un clic. Tire del asiento hacia usted para asegurarse de que esté correctamente sujeto al chasis.



Para quitar el asiento, tirar, con el dedo índice sobre las lengüetas de plástico situadas a cada lado del asiento y tire de él para sacarlo del chasis.
ADVERTENCIA: Retire el niño antes de quitar el asiento.

Para colocar el toldo



Para colocar el toldo, conecte primero la cremallera del toldo y la que corresponde a la estructura del asiento. cerrar completamente la cremallera.



Entonces, lugar los elementos de fijación de plástico del toldo en cada lado del asiento en los remaches proporcionados para este propósito.

La barra delantera del asiento



Para colocar la barra delantera del asiento, mueva las barras de metal en los agujeros en cada lado del asiento.



Para quitar la barra, apretar los botones de plástico debajo de la barra y tire el asiento de la barra.

Para bloquear las ruedas

Para reclinar el asiento

Arneses



Para bloquear las ruedas delanteras y prevenir pivote, deslice hacia arriba el botón de plástico en la parte frontal de cada rueda.

Para reclinar el asiento, apretar los botones de inclinación en cada lado, e incline a la posición deseada.

Inserte la correa para el hombro a través de la correa lateral

Para bloquear el arnés de 5 puntos, pulse el botón de la caja central del arnés e insertar los extremos del arnés en el alojamiento central de la entrepierna.

Para desbloquear las ruedas delanteras y permitir giro, deslizando hacia abajo el botón de plástico en la parte frontal de cada rueda.

Para liberar el arnés, pulse el botón grande en el centro de la caja central de la entrepierna y tirar de los extremos del arnés.

Para liberar el arnés, pulse el botón grande en el centro de la caja central de la entrepierna y tirar de los extremos del arnés.

Reposapiernas

La altura del mango



Para ajustar la posición del reposapiernas, apretar los botones de plástico en cada lado, y luego ajustar al ángulo deseado.

Para ajustar la altura del mango, presione los botones a cada lado del mango y tire de él hasta que alcance la altura deseada.

La correa de hombro es ajustable en diferentes posiciones para acomodar el crecimiento de su hijo. Desatar la correa de hombro de la carcasa del arnés central y deslizante en la ranura deseada en el respaldo del asiento.

La longitud de las correas de hombro se puede ajustar moviendo el bucle en cada correa. cinturones de cintura son ajustables a la derecha o a la izquierda usando las hebillas de ajuste en la sección media.

Freno



Para activar el freno de estacionamiento, presionar, con el pie en la parte inferior del pedal de freno.



Para soltar el freno, presionar, con el pie en la parte superior del pedal de freno.

NOTA: Tire del cochecito después de soltar el freno para liberar completamente el freno en

Plegar el cochecito



Con el asiento mirando hacia delante o completamente quitado, tirar de los dos rieles de plástico en cada lado del manillar.

Luego baje la armadura hasta que la lengüeta de traba haga clic.



NOTA: el chasis está provisto de un asa para facilitar el transporte. (Esto sólo se aplica al plegar el asiento sin el cochecito)



NOTA: Para facilitar el plegado y evitar daños en el asiento, el asiento puede reposar por sí mismo. Para eso, doblar el reposapiés 90 grados y poner en el sitio deseado. (Esto sólo se aplica al plegar el asiento sin el cochecito)

ADVERTENCIA: El niño no debe estar en el asiento durante este procedimiento.

ADVERTENCIA: El niño no debe estar en el cochecito y debe ser mantenido alejado de ella durante todo el proceso de plegar y desplegar.

ADVERTENCIA: Compruebe con regularidad remaches, frenos y accesorios cuidadosamente antes de usar el cochecito.

ADVERTENCIA: Deje de usar este producto si hay daños o piezas rotas.

- Lubricar todas las piezas móviles con regularidad y las articulaciones con un lubricante penetrante.

- Eliminar regularmente las ruedas delanteras y traseras para limpiar y lubricar las barras de metal y alojamiento de las ruedas.

- Limpiar el armazón del cochecito frotando con un paño húmedo y un detergente suave. Deje secar por completo para evitar la corrosión.

- Siempre limpie el cochecito si ha sido expuesto a la lluvia, la sal del mar o por carretera para garantizar que no es más que no queden restos de sal en el marco y las articulaciones.

- No deje su cochecito al aire libre en clima húmedo, caliente o soleado. Esto puede afectar el tejido, crear decoloración y moho.

- No deje su cochecito fuera en un clima frío. El frío puede tener efectos adversos sobre la silla de paseo.

- Lave sólo el paño con un detergente suave en agua fría. No lavar a máquina. Suspenda o ponga completamente para secar en un área ventilada, lejos de la luz solar directa. No secar en secadora.

- Puede ser peligroso utilizar accesorios que no sean los aprobados por el fabricante o distribuidor. Utilizarse accesorios únicamente aprobado por guzzie+Guss.

- Puede ser peligroso usar piezas de repuesto que no sean los suministrados o aprobados por el fabricante o distribuidor. Solamente los repuestos aprobados por guzzie + Guss ser utilizados.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, póngase en contacto con guzzie + Guss al 1-888-597-0992, o en línea en www.guzzieandguss.com.

Su cochecito está garantizado libre de defectos de fabricación por un período de 1 año desde la fecha de compra en condiciones de uso normal y de acuerdo con las instrucciones.

Esta garantía no puede ser extendida y no se puede comprar una extensión de la garantía.

Esta garantía no es transferible y se extiende solamente al comprador original. Sólo es válida con el comprobante de compra. POR FAVOR conservar la prueba de compra para esta GARANTÍA LIMITADA. La garantía sólo es válida en el país de compra. (1 año en el chasis, 90 días en el tejido).

Esta garantía está sujeta a las condiciones establecidas por el país en el que se adquirió el artículo. Las condiciones pueden variar.

guzzie + Guss no enviará piezas de repuesto o reparación fuera del país de compra. guzzie + Guss proporcionar repuestos o reparaciones correcto desarrollo establecidas por la sociedad. guzzie + Guss se reserva el derecho a cambiar un artículo con una pieza de repuesto.

Debido a las constantes mejoras realizadas en nuestros productos, es posible que algunas partes puedan ser reemplazadas por nuevas modelos de la pieza.

Tenga en cuenta que todos los problemas no serán cubiertos por esta garantía si guzzie+Guss juzga que el producto ha sido dañado debido a mal uso o negligencia de mantenimiento regular.

La garantía no será cubierta si:

- El problema es causado por mal uso o falta de mantenimiento. Por favor refiérase a este manual para obtener asesoramiento sobre el uso y mantenimiento del cochecito.
- El daño es causado por la instalación incorrecta de las piezas y / o accesorios guzzie+Guss. Por favor refiérase a este manual para obtener consejos sobre el montaje de la silla de paseo y uso.
- El daño es causado por la corrosión, moho o manchas causadas por el mantenimiento o el uso incorrecto o inadecuado.
- El daño es causado por el desgaste general, que es el resultado del uso diario o negligencia.
- El daño es causado por la intensidad del sol, el sudor, los detergentes, el almacenamiento de humedad o el lavado frecuente.
- Las reparaciones o modificaciones son realizadas por un tercero no autorizado.
- El cochecito está comprado en un distribuidor autorizado. comercios certificados están listadas en nuestro sitio web en www.guzzieandguss.com
- El cochecito se compró usado.
- El cochecito está dañado después de un accidente, o durante el transporte aéreo o por carretera.

guzzie + Guss se reserva el derecho de determinar si se han cumplido las condiciones de garantía. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local si tiene preguntas acerca de la garantía.